

## Inbetriebnahme Funkgerät:

Unterer Schalter: Funke & Boot einstellen ,  
Schalter nach oben und Endlage anfahren.

Großschot

Stärke Rudereinschlag

Ruder

Einstellung der Wirkrichtung,  
zweiter Schalter nach oben

